

# SONY®

4-695-209-01(1)

## 日本語

本製品は、カメラの[歪曲収差補正]を[切]にしてお使いください。

## English

To use this lens, select [Off] for [Distortion Comp.] on your camera.

## Français

Pour utiliser cet objectif, sélectionnez [OFF] sous [Compens. distorsion] sur l'appareil photo.

## Español

Para utilizar este objetivo, seleccione [Desactivar] para [Compens. distorsión] en su cámara.

## Deutsch

Zur Verwendung dieses Objektivs wählen Sie [Aus] für [Verzeichnungskorr.] auf Ihrer Kamera.

## Nederlands

Om deze lens te kunnen gebruiken, moet u [Uit] selecteren bij [Vervorm. compensat.] op uw camera.

## Svenska

För att använda detta objektiv, välj [Av] för [Förvriddningskomp.] på din kamera.

## Italiano

Per utilizzare questo obiettivo, selezionare [Disattiv.] per [Compen. distorsione] sulla fotocamera.

## Português

Para usar esta lente, selecione [Desligado] para [Comp. de Distorção] na câmera.

## Українська

Для використання об'єктива виберіть на камері [Вимк] для [Корекція дисторсії].

## Русский

Для использования объектива выберите на камере [Выкл] для [Коррек. дисторсии].

©2016 Sony Corporation  
Printed in China



4695209010

## 中文（繁）

若要使用此鏡頭，請在相機的 [失真補償] 選擇 [關]。

## 中文（簡）

要使用此镜头，请在您的相机上为 [失真补偿] 选择 [关]。

## 한국어

본 렌즈를 사용하려면 카메라에서 [왜곡 보정] 에 대해 [끔] 을 선택하십시오.

## عربي

لاستخدام هذه العدسة اختر [إيقاف] لـ [تعويض التشوه] في الكاميرا.