

## Foco

Para se obter uma boa foto, você terá que enquadrá-la e focá-la corretamente. Para isso, o botão do disparador é de duplo estágio, isto é, ao pressionar ligeiramente o mesmo foca a imagem e ao pressionar o botão até o final, a câmera aciona o obturador. Caso sua foto esteja saindo desfocada ou embaçada, veja o que pode estar ocorrendo:

- ❶ Geralmente as câmeras digitais possuem várias opções para capturar uma imagem: paisagem, esportes, praia, etc. Cada opção possui uma velocidade e padrão de cor para capturar a imagem;
- ❷ A função Steady Shot pode estar desativada. Ela tende a estabilizar a imagem, reduzindo o risco das fotos saírem tremidas.
- ❸ Verifique se o modo MACRO não esteja ativado, pois a mesma deve ser ativada apenas para tirar fotos próximas do objeto desejado. Caso contrário, as fotos poderão sair trêmulas ou desfocadas.