

日本語

本機で撮影した画像をご活用いただくために、「PlayMemories Home」をインストールしてください。

- パソコンへの静止画や AVCHD 動画の取り込み、取り込んだ画像の再生が行えます。
- カメラとパソコンを接続し、「PlayMemories Home」を起動して、[お知らせ]をクリックすると以下のソフトウェアのダウンロードや「ヘルプガイド」の閲覧ができます。

- **Image Data Converter** RAW 画像の再生、多彩な補正機能での編集、編集した静止画のパソコンへの保存などが行えます。
- **Remote Camera Control（対応機器のみ）** パソコンとカメラを接続して、カメラの設定や撮影の操作などがパソコンで行えます。
- **ヘルプガイド** 本機の詳細機能の説明を閲覧できます。

English

To allow more versatile use of images shot with the camera, install “PlayMemories Home.”

- You can import still images and AVCHD movies to your computer and play them back.
- You can download the following software or browse the “Help Guide” by performing the following procedure: Connect the camera to your computer → launch “PlayMemories Home” → click [Notifications].
 - **Image Data Converter** You can play back and edit images recorded in RAW format with various corrections, and save the images on your computer.
 - **Remote Camera Control（only for compatible devices）** By connecting the camera to your computer, you can perform camera settings and shooting operations, etc. using your computer.
 - **Help Guide** You can refer to detailed descriptions of camera functions.

Français

Pour permettre une utilisation plus polyvalente des images prises avec l’appareil photo, installez « PlayMemories Home ».

- Vous pouvez importer des images fixes et des films AVCHD sur votre ordinateur pour les lire.
- Pour télécharger le logiciel suivant ou parcourir le « Manuel d’aide », procédez comme indiqué ci-dessous : raccordez l’appareil photo à un ordinateur → lancez « PlayMemories Home » → cliquez sur [Notifications].
 - **Image Data Converter** Vous pouvez lire et modifier les images enregistrées au format RAW en leur appliquant différentes corrections et les sauvegarder sur un ordinateur.
 - **Remote Camera Control（uniquement pour les appareils compatibles）** En raccordant l’appareil photo à un ordinateur, vous pouvez exécuter les réglages de l’appareil photo et les opérations de prise de vue, etc., avec l’ordinateur.
 - **Manuel d’aide** Vous pouvez consulter les descriptions détaillées des fonctions de l’appareil photo.

Deutsch

Um einen vielseitigeren Gebrauch der mit der Kamera aufgenommenen Bilder zu ermöglichen, installieren Sie „PlayMemories Home“.

- Sie können Standbilder und AVCHD-Filme zu Ihrem Computer importieren und wiedergeben.
- Sie können die folgende Software herunterladen oder die „Hilfe“ durchsuchen, indem Sie das folgende Verfahren anwenden: Schließen Sie die Kamera an Ihren Computer an → starten Sie „PlayMemories Home“ → klicken Sie auf [Benachrichtigungen].
 - **Image Data Converter** Sie können im RAW-Format aufgenommene Bilder mit verschiedenen Korrekturen wiedergeben und bearbeiten und dann auf Ihrem Computer speichern.
 - **Remote Camera Control（nur für kompatible Geräte）** Wenn Sie die Kamera an Ihren Computer anschließen, können Sie Kamera-Einstellungen und Aufnahmevorgänge usw. mit Ihrem Computer durchführen.
 - **Hilfe** Sie können auf ausführliche Beschreibungen der Kamerafunktionen Bezug nehmen.

Español

Para poder hacer un uso más versátil de las imágenes tomadas con la cámara, instale “PlayMemories Home”.

- Puede importar imágenes fijas y películas AVCHD a su ordenador y reproducirlas.
- Puede descargar el software siguiente o consultar la “Guía de Ayuda” realizando el procedimiento siguiente: Conecte la cámara a su ordenador → inicie “PlayMemories Home” → haga clic en [Notificaciones].
 - **Image Data Converter** Puede reproducir y editar imágenes grabadas en formato RAW con varias correcciones, y guardar las imágenes en su ordenador.
 - **Remote Camera Control（solamente para dispositivos compatibles）** Conectando la cámara a su ordenador, puede realizar ajustes de la cámara y operaciones de toma de imágenes, etc., utilizando el ordenador.
 - **Guía de Ayuda** Puede consultar descripciones detalladas de funciones de la cámara.

Italiano

Per consentire l’uso più versatile delle immagini riprese con la fotocamera, installare “PlayMemories Home”.

- È possibile importare i fermi immagine e i filmati AVCHD sul computer e riprodurli.
- È possibile scaricare il seguente software o sfogliare la “Guida” eseguendo la seguente procedura: Collegare la fotocamera al computer → lanciare “PlayMemories Home” → cliccare su [Notifichè].
 - **Image Data Converter** È possibile riprodurre e modificare le immagini registrate in formato RAW con varie correzioni e salvare le immagini sul computer.
 - **Remote Camera Control（solo per le periferiche compatibili）** Collegando la fotocamera al computer, è possibile eseguire le impostazioni della fotocamera e le operazioni di ripresa, ecc. usando il computer.
 - **Guida** È possibile consultare le descrizioni dettagliate delle funzioni della fotocamera.

Português

Para permitir utilização mais versátil de imagens tiradas com a câmara, instale “PlayMemories Home”.

- Pode importar imagens fixas e filmes AVCHD para o seu computador e reproduzi-los.
- Pode transferir o seguinte software ou procurar no “Guia de Ajuda” executando o seguinte procedimento: ligue a câmara ao seu computador → inicie “PlayMemories Home” → clique em [Notificações].
 - **Image Data Converter** Pode reproduzir e editar imagens gravadas no formato RAW com várias correções, e guardar as imagens no seu computador.
 - **Remote Camera Control（apenas em dispositivos compatíveis）** Ao ligar a câmara ao seu computador, pode executar definições da câmara e operações de fotografia, etc. usando o seu computador.
 - **Guia de Ajuda** Pode consultar descrições detalhadas de funções da câmara.

Nederlands

Om een veelzijdiger gebruik mogelijk te maken van de beelden die u hebt opgenomen met uw camera, installeert u “PlayMemories Home”.

- U kunt stilstaande beelden en bewegende beelden in het AVCHD-formaat importeren in uw computer en ze daarna weergeven.
- U kunt het volgende softwareprogramma downloaden of de “Help-gids” doorbladeren door de volgende procedure uit te voeren: Sluit de camera aan op uw computer → open “PlayMemories Home” → klik op [Meldingen].
 - **Image Data Converter** U kunt beelden weergeven en bewerken die zijn opgenomen in het RAW-formaat met diverse correcties, en de beelden opslaan op uw computer.
 - **Remote Camera Control（alleen voor compatibele apparaten）** Door de camera aan te sluiten op uw computer, kunt u camera-instellingen maken en opnamebedieningen uitvoeren met behulp van uw computer.
 - **Help-gids** U kunt gedetailleerde beschrijvingen van camerafuncties raadplegen.

Polski

Aby jeszcze lepiej wykorzystać zdjęcia wykonane aparatem, zainstaluj program „PlayMemories Home”.

- Możesz importować zdjęcia i filmy AVCHD na komputer i je odtwarzać.
- Możesz pobrać poniższe oprogramowanie albo przeglądać „Przewodnik pomocniczy”, wykonując następujące czynności: Podłącz aparat do komputera → uruchom „PlayMemories Home” → kliknij [Powiadomienia].
 - **Image Data Converter** Możesz odtwarzać i edytować obrazy zapisane w formacie RAW po wprowadzeniu różnych poprawek oraz zapisać je na komputerze.
 - **Remote Camera Control（tylko w przypadku zgodnych urządzeń）** Po podłączeniu aparatu do komputera możesz na komputerze zmienić ustawienia aparatu i wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, itp.
 - **Przewodnik pomocniczy** Więcej informacji znajdziesz w szczegółowych opisach funkcji aparatu.

Svenska

Installera programmet “PlayMemories Home” för att kunna använda bilderna du tagit med kameran på ännu fler sätt.

- Det går att importera stillbilder och AVCHD-filmer till datorn och spela upp dem på datorn.
- Det går att ladda ner följande mjukvara och titta i “Hjälpguide” genom att utföra följande procedur: Anslut kameran till datorn → starta “PlayMemories Home” → klicka på [Aviseringar].
 - **Image Data Converter** Det går att spela upp och redigera bilder som är lagrade i RAW-format med olika korrigeringar och sedan spara bilderna på datorn.
 - **Remote Camera Control（gäller endast kompatibla apparater）** Genom att ansluta kameran till en dator går det att utföra kamerainställningar, tagningsmanövrer mm med hjälp av datorn.
 - **Hjälpguide** Det går att se detaljerade beskrivningar av kamerans funktioner.

Suomi

Jotta kameralla otettuja kuvia voitaisiin käyttää monipuolisemmin, asenna “PlayMemories Home”.

- Voit tuoda valokuvia ja AVCHD-videoita tietokoneeseen ja toistaa niitä.
- Voit ladata seuraavan ohjelmiston tai selata “Käyttöopas” noudattamalla seuraavia ohjeita: Liitä kamera tietokoneeseen → käynnistä “PlayMemories Home” → napsauta [Notifications].
 - **Image Data Converter** Voit katsella RAW-muodossa tallennettuja kuvia ja muokata niitä erilaisilla korjauksilla ja tallentaa kuvat tietokoneeseen.
 - **Remote Camera Control（vain yhteensopivat laitteet）** Liittämällä kameran tietokoneeseen voit tehdä kameran asetuksia ja kuvaustoimenpiteitä yms. tietokonetta käyttämällä.
 - **Käyttöopas** Voit tarkastella kameran toimintojen yksityiskohtaisia kuvauksia.

Norsk

For å gjøre mer fleksibel bruk av bilder du har tatt med kameraet, bør du installere “PlayMemories Home”.

- Du kan importere stillbilder og AVCHD-filmer til datamaskinen din, og spille dem av.
- Du kan laste ned følgende programvare eller bla gjennom “Hjelpveiledningen” ved å utføre følgende prosedyre: Koble kameraet til datamaskinen din → start “PlayMemories Home” → klikk på [Notifications].
 - **Image Data Converter** Du kan spille av og redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, og lagre bildene på datamaskinen.
 - **Remote Camera Control（kun for kompatible enheter）** Ved å koble kameraet til datamaskinen din, kan du bruke datamaskinen til å justere kamerainnstillinger, ta bilder osv.
 - **Hjelpveiledning** Se detaljerte beskrivelser av kameraets funksjoner.

Dansk

Installer “PlayMemories Home” så du får flere forskellige muligheder for at bruge billeder, der er optaget med kameraet.

- Du kan importere stillbilleder og AVCHD-film til din computer og afspille dem.
- Du kan downloade den følgende software eller se i “Hjælp Vejledning” ved at udføre den følgende procedure: Tilslut kameraet til din computer → start “PlayMemories Home” → klik på [Notifications].
 - **Image Data Converter** Du kan afspille og redigere billeder optaget i RAW-format med forskellige korrektioner og gemme billederne på din computer.
 - **Remote Camera Control（kun for kompatible enheder）** Ved at tilslutte kameraet til din computer kan du foretage kameraindstillinger og optagebetjeninger osv. ved hjælp af din computer.
 - **Hjælp Vejledning** Du kan se detaljerede beskrivelser af kamerafunktioner.

Magyar

A fényképezőgéppel készített képek még sokoldalúbb felhasználásához telepítse a „PlayMemories Home” alkalmazást.


- Allóképeket és AVCHD mozgóképeket importálhat számítógépre, és lejátszhatja őket.
- A következő eljárást végrehajtva letöltheti az alábbi szoftvert, vagy megnyithatja a „Súgóútmutató”-t: Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez → indítsa el a „PlayMemories Home” alkalmazást → kattintson a [Notifications] lehetőségre.
 - **Image Data Converter** Lehetőség van a RAW-formátumban rögzített, számos javításon átesett képek lejátszására és szerkesztésére, valamint a képek számítógépre történő mentésére.
 - **Remote Camera Control（csak kompatibilis készülékek esetén）** A fényképezőgép számítógéphez történő csatlakoztatását követően a fényképezőgép beállításainak megadása, felvételi műveletek stb. végezhető a számítógép segítségével.
 - **Súgóútmutató** Itt olvasható a fényképezőgép funkcióinak részletes leírása.

Slovensky

Aby bolo možné všestrannejšie použitie záberov nasnímaných týmto fotoaparátom, nainštalujte softvér „PlayMemories Home”.

- Môžete preniest statické zábery a videozáznamy vo formáte AVCHD do počítača a prezriť si ich.
- Nasledujúci softvér môžete stiahnuť alebo „Príručka pomoci” prehliadať vykonaním nasledujúceho postupu: Pripojte fotoaparát k počítaču → spustite „PlayMemories Home” → kliknite na [Notifications].
 - **Image Data Converter** Môžete prehliadať a upravovať zábery zaznamenané vo formáte RAW pomocou rôznych korekcií a uložiť ich do počítača.
 - **Remote Camera Control（len pre kompatibilné zariadenia）** Po pripojení fotoaparátu k počítaču môžete pomocou počítača vykonávať nastavenia fotoaparátu a úkony snímania, atď.
 - **Príručka pomoci** Môžete vyhľadať podrobný popis funkcií fotoaparátu.





安裝「PlayMemories Home」可讓相機拍攝的影像具有更多用途。您可以將靜態影像和AVCHD動態影像匯入您的電腦中並加以播放。您可以透過執行下列程序下載以下軟體或瀏覽「說明指南」：將相機連接至電腦 → 啟動「PlayMemories Home」 → 按一下 [通知]。

Česky

Instalace „PlayMemories Home“ vám umožní všestrannější použití snímků pořízených fotoaparátem.

- Fotografie a videa AVCHD můžete importovat do počítače a přehrávat si je.
- Stažení následující aplikace nebo prohlížení Příručka je možné, když provedete následující postup: Připojte fotoaparát k počítači → spusťte „PlayMemories Home“ → klepněte na [Notifications].

- Image Data Converter** Snímky nahrané ve formátu RAW můžete přehrávat a editovat s různými korekcemi a ukládat si je v počítači.
- Remote Camera Control (jen pro kompatibilní zařízení)** Připojením fotoaparátu k počítači můžete provádět nastavení fotoaparátu a snímání atd. pomocí počítače.
- Příručka** Můžete si najít podrobný popis funkcí fotoaparátu.

Русский

Для более разностороннего использования фотоснимков, выполненных с помощью фотоаппарата, установите программу “PlayMemories Home”.

- Вы можете импортировать фотоснимки и видеозаписи AVCHD в компьютер и воспроизводить их.
- Вы можете загрузить следующее программное обеспечение или просмотреть “Справочное руководство” с помощью следующей процедуры: Подключите камеру к компьютеру → запустите программу “PlayMemories Home” → щелкните [Уведомления].
- Image Data Converter** Вы можете воспроизводить и редактировать изображения, записанные в режиме RAW, с помощью различных коррекций, и сохраняя изображения в компьютере.
- Remote Camera Control (только для совместимых устройств)** Подсоединив фотоаппарат к компьютеру, можно выполнять установки фотоаппарата и операции съемки и т.п. с помощью компьютера.
- Справочное руководство** Вы можете обращаться к подробному описанию функций фотоаппарата.

Українська

Встановіть програмне забезпечення «PlayMemories Home», щоб отримати більше різноманітних можливостей використання зображень, зроблених фотоапаратом.

- Можна імпортувати на комп’ютер фотографії та відео AVCHD і відтворювати їх.
- Щоб завантажити вказане програмне забезпечення або переглянути «Довідковий посібник», виконайте описані нижче дії: під’єднайте фотоапарат до комп’ютера → запустіть «PlayMemories Home» → клацніть на [Notifications].
- Image Data Converter** Можна відтворювати та редагувати зображення, записані у форматі RAW, за допомогою різних функцій корекції, а також зберігати зображення на комп’ютері.
- Remote Camera Control (лише для сумісних пристроїв)** Коли фотоапарат під’єднано до комп’ютера, можна змінювати налаштування фотоапарата, виконувати зйомку та деякі інші операції просто з комп’ютера.
- Довідковий посібник** Дивіться докладні описи функцій фотоапарата.

中文（繁體字）

為了能夠更廣泛的運用以本相機拍攝的影像，請安裝“PlayMemories Home”。

- 您可以將靜態影像和AVCHD動態影像匯入您的電腦中並加以播放。
- 您可以透過執行下列程序下載以下軟體或瀏覽“說明指南”：將相機連接至電腦 → 啟動“PlayMemories Home” → 按一下 [通知]。

- Image Data Converter** 您可以用各種校正功能播放與編輯以RAW格式記錄的影像，並將影像儲存在電腦上。
- Remote Camera Control（僅限於相容裝置）** 將相機連接到您的電腦，便可以用您的電腦進行相機設定與拍攝操作等等。
- 說明指南** 您可以參考相機功能的詳細描述。

中文（简体字）

安装“PlayMemories Home”可使相机拍摄的影像具有更多用途。

- 可以将静态影像和AVCHD动态影像导入计算机并播放。
- 通过执行以下步骤：将相机连接至计算机→启动“PlayMemories Home” →点击 [通知]，可以下载下列软件或浏览“帮助指南”。

- Image Data Converter** 可以播放并通过各种校正操作来编辑以RAW格式记录的影像，并将影像保存在计算机上。

- Remote Camera Control（仅限兼容设备）** 通过将相机连接至计算机，可以使用计算机来执行相机设置与拍摄操作等。

- 帮助指南** 可以参阅相机功能的详细说明。

한국어

카메라로 촬영한 이미지를 더 많은 용도로 사용하려면 “PlayMemories Home”을 설치하여 주십시오.

- 컴퓨터로 정지 이미지 및 AVCHD 동영상을 가져와서 재생할 수 있습니다.
- 아래의 절차를 따라 다음과 같은 소프트웨어를 다운로드 하거나 "도움말 안내"를 볼 수 있습니다: 카메라를 컴퓨터에 연결합니다 → "PlayMemories Home"을 시작합니다 → [알림]을 클릭합니다.

- Image Data Converter** RAW 형식으로 기록한 이미지를 재생하거나 다양한 수정을 통해 편집해서 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

- Remote Camera Control (대응 장치만 해당)** 카메라를 컴퓨터에 연결해서 컴퓨터를 사용하여 카메라 설정 및 촬영 조작 등을 수행할 수 있습니다.

- 도움말 안내** 카메라 기능의 자세한 설명을 참조할 수 있습니다.

عربي

- للسماح بالاستخدام الأكثر تنوعاً للصور الملتقطة بهذه الكاميرا، قم بتثبيت "PlayMemories Home".
- يمكنك استيراد الصور الثابتة والأفلام بصيغة AVCHD إلى جهاز الكمبيوتر وإعادة تشغيلها عليه.
- يمكن تنزيل البرنامج التالي أو تصفح "دليل المساعدة" بإتباع ما يلي: قم بتوصيل الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر ← تشغيل "PlayMemories Home" ← انقر [Notifications].

- Image Data Converter** يمكنك عرض وتحرير الصور المسجلة في صيغة RAW بتصحيحات متعددة، وحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- Remote Camera Control (للأجهزة المتوافقة فقط)** بتوصيل الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر، يمكنك تنفيذ إعدادات الكاميرا وعمليات التصوير، الخ. باستخدام الكمبيوتر.

- دليل المساعدة** يمكنك الرجوع إلى الشرح المفصل لوظائف الكاميرا.

فارسی

برای امکان استفاده متنوع تر از تصاویر گرفته شده با دوربین، "PlayMemories Home" را نصب کنید.

- شما می توانید تصاویر ساکن و فیلم های AVCHD را به کامپیوتر خود وارد نموده و آنها را پخش کنید.
- شما می توانید نرم افزار ذیل را دانلود کرده یا «راهنما» را توسط انجام دادن دستورالعمل ذیل مرور کنید: دوربین را به کامپیوتر خود وصل نموده ← "PlayMemories Home" را راه اندازی کرده ← روی [Notifications] کلیک کنید.

- Image Data Converter** شما می توانید تصاویر ضبط شده در فرمت RAW را پخش کرده و با تصحیحات متنوعی ویرایش نموده، و تصاویر را روی کامپیوتر خود ذخیره کنید.

- Remote Camera Control (فقط برای وسیله های سازگار)** توسط وصل کردن دوربین به کامپیوتر خود، شما می توانید تنظیمات دوربین و عملیات تصویربرداری، غیره را با استفاده از کامپیوتر خود انجام دهید.

- راهنما** می توانید به توضیحات تفصیلی کارکردهای دوربین مراجعه نمایید.

ภาษาไทย

ติดตั้ง “PlayMemories Home” เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องได้หลากหลายมากขึ้น

- ท่านสามารถนำเข้าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเปิดดูได้
- ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่อไปนี้หรือเรียกดู "คู่มือช่วยเหลือ" ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน → เปิด "PlayMemories Home" → คลิก [Notifications]

- Image Data Converter** ท่านสามารถดูและแก้ไขภาพที่บันทึกในรูปแบบ RAW ได้ด้วยฟังก์ชันแก้ไขต่างๆ และจัดเก็บภาพไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน

- Remote Camera Control (เฉพาะอุปกรณ์ที่สนับสนุนเท่านั้น)** เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ท่านจะสามารถทำการตั้งค่ากล้องและทำการถ่ายภาพได้ ฯลฯ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน

- คู่มือช่วยเหลือ** สามารถดูคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันของกล้อง

Bahasa Indonesia

Agar penggunaan gambar yang diambil dengan kamera lebih bervariasi, instal “PlayMemories Home”.

- Anda dapat mengimpor gambar diam dan film AVCHD ke komputer, lalu memutar nya.
- Anda dapat men-download perangkat lunak berikut atau membuka “Panduan Help” dengan menjalankan prosedur berikut: Sambungkan kamera ke komputer → aktifkan “PlayMemories Home” → klik [Notifications].
- Image Data Converter** Anda dapat memutar dan mengedit gambar yang direkam dalam format RAW dengan berbagai koreksi, lalu menyimpan gambar tersebut di komputer.
- Remote Camera Control (hanya untuk perangkat yang kompatibel)** Dengan menyambungkan kamera ke komputer, Anda dapat menjalankan pengaturan kamera dan operasi pengambilan gambar, dsb. menggunakan komputer.
- Panduan Help** Anda dapat melihat keterangan rinci tentang fungsi kamera.