

nero EXPRESS 6

"Nero Express 6" Quick Start Guide (This side)
Guia de início rápido de "Nero Express 6" (en esta página)
Guida introduttiva di "Nero Express 6" (questo lato)
Guia de iniciação rápida do "Nero Express 6" (Este lado)
"Nero Express 6" S snabbstartguide (den här sidan)
"Nero Express 6" Hurtig startvejledning (denne side)
"Nero Express 6" -pika-aloitusopas (tämä puoli)
Οδηγός γρήγορης έναρξης για το "Nero Express 6" (η πίσω πλευρά)
Руководство по быстрому запуску программы "Nero Express 6" (обратной стороне)
"Nero Express 6" 快速入门指南（背面）
"Nero Express 6" 픽 스타트 가이드(뒷면)
နာမည်ရှိစက်ကိရိမ်စီစဉ်မှုအတွက်ရှစ်ဘက် "Nero Express 6" (နောက်ဘက်)
"Nero Express 6" Pedoman Memulai dengan Cepat (Sisi belakang)
"Nero Express 6" Panduan Mula Cepat (Sebelah berlawanan)





対応言語/Supported languages/Langues prises en charge


日本語 / English / Deutsch / Français / Italiano / Português / Español / 中文（繁） / 中文（簡） / Svenska / 한국어 / Русский / Nederlands





© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

English
<p>With Nero Express 6 supplied with your DVD Handycam, you can...</p>
<p>Copy the contents of an 8cm DVD recorded with your DVD Handycam onto a 12cm DVD.</p>
<p>Note</p> <ul style="list-style-type: none">You cannot copy the contents of copy-protected discs onto a 12cm DVD.
User's support information
<p>For contact information of Nero Express 6, go to the website below.</p> <p>Nero home page: http://www.nero.com</p> <p>Also, find more information on using Nero Express 6 in the following website. http://sony.nero-support.com</p>
System requirements
<ul style="list-style-type: none">OS: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh not supported) CPU: Intel Celeron 500 MHz or faster (Pentium III 850 MHz or faster recommended) Memory: 128 MB or more (256 MB or more recommended) Hard disk space: Available memory required for installation: 250 MB or more DVD drive: DVD drives supported by Nero Express 6. For more information on DVD drives supported by Nero Express 6, go to the Nero website (http://www.nero.com) and read the user support information.
Installing
<ul style="list-style-type: none">The installation is required only for the first time. <p>[For models with a USB connecting jack]</p> <ol style="list-style-type: none">Place the supplied CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) in the disc drive of your computer. When the installation screen of Picture Package appears, press [Exit] to close the screen. Double-click [My Computer] (For Windows XP, Click [Start]→[My Computer]). Right-click [PICTUREPACKAGE (E:)] (Disc: drive) then click [Open]. <ul style="list-style-type: none">Drive names (such as (E:)) may vary depending on the computer. Double-click  [Setuppx.exe] in the [Nero] folder. The installation screen appears. Follow the on-screen instructions to complete Nero Express 6 installation. <p>[For models without a USB connecting jack]</p> <ol style="list-style-type: none">Place the CD-ROM (Nero Express 6) in the disc drive of your computer. The installation screen appears. Follow the on-screen instructions to complete Nero Express 6 installation.

Burning DVDs
<ol style="list-style-type: none">Start the copy function of Nero Express 6. <ul style="list-style-type: none">Double-click  [Copy DVD] on the desktop. Go to the Start Menu. Click [Start] → [Programs] (For Windows XP, [All Programs]) → [Nero] → [Nero OEM] → [NeroExpress]. Insert a disc. <p>Place the finalized 8cm DVD in the disc drive of your computer.</p> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none">If the unfinalized disc is copied, the copied disc will not play back correctly. Start copying. <p>Check the recorded disc is in the [Source drive] and the new disc is in the [Destination drive], then click  [Burn].</p> Follow the on-screen instructions to complete copying. <p>For details, see the help file for Nero Express 6.</p> <p>To open the help file, click the Help icon  and select the appropriate command.</p> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none">If the new disc is not the same type as the original disc, the new disc may not play back properly.
Upgrade
<p>You can purchase an upgrade of Nero Express 6 by clicking  [Nero Online Upgrade] on the desktop.</p>
Uninstallation
<ol style="list-style-type: none">Click [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Control Panel appears.</p> Click [Add/Remove Programs] (For Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>The list of programs installed on your computer appears.</p> Select [Nero OEM] and click [Change/Remove]. Uninstall Nero Express 6 following the on-screen instructions.
Trademark information
<ul style="list-style-type: none">Nero 6 and other software products developed by Nero AG are registered trademarks of Nero AG and its subsidiaries and affiliates. Copyright © Nero AG and its licensors 1996-2005 Picture Package is a trademark of Sony Corporation. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the United States and /or other countries. Intel, Celeron, and Pentium are registered trademarks or trademarks of Intel Corporation.


Svenska
<p>Med Nero Express 6 som medföljer DVD Handycam kan du...</p>
<p>Kopiera innehållet från en 8cm DVD som spelats in med DVD Handycam till en 12cm DVD.</p>
<p>Obs!</p> <ul style="list-style-type: none">Om du inte kopierar innehållet från skrivskyddade skivor till en 12cm DVD.
Supportinformation för användare
<p>Om du behöver kontaktinformation rörande Nero Express 6 finns den på nedanstående hemsida.</p> <p>Neros hemsida: http://www.nero.com</p> <p>Dessutom finns mer information om hur du använder Nero Express 6 på följande hemsida. http://sony.nero-support.com</p>
Systemkrav
<ul style="list-style-type: none">Operativsystem: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (ditt finns inget stöd för Macintosh) Processor: Intel Celeron 500 MHz eller snabbare (Pentium III 850 MHz eller snabbare rekommenderas) Minne: 128 MB eller mer (256 MB eller mer rekommenderas) Härdiskutrymme: Tillrägligt minne som krävs för installationen: 250 MB eller mer DVD-enhet: DVD-enhet som hanteras av Nero Express 6. Mer information om vilka DVD-enheter som hanteras av Nero Express 6 finns på Neros hemsida (http://www.nero.com). Där kan du ta del av supportinformationen för användare.
Obs!
<ul style="list-style-type: none">Dators DVD-enhet måste kunna läsa 8cm DVD-skivor. Du kan inte använda DVD Handycam som en DVD-enhet för datorn.
Installation
<p>Du behöver bara utföra installationen en gång.</p> <p>[För modeller med USB-kontakt]</p> <ol style="list-style-type: none">Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan (Picture Package Ver.1.8.1) i datorns skivhenet. När installationsfönstret för Picture Package visas stänger du fönstret genom att klicka på [Avsluta]. Dubbeltklicka på [My Computer] (för Windows XP klickar du på [Start] → [My Computer]). Högerklicka på [PICTUREPACKAGE (E:)] (skivhenet)* och klicka sedan på [Open]. <ul style="list-style-type: none">Enhetens namn (tex. (E:)) kan variera beroende på dator. Dubbeltklicka på  [Setuppx.exe] i mappen [Nero]. <p>Installationsfönstret öppnas.</p> Slutför installationen av Nero Express 6 genom att följa anvisningarna på skärmen.


Italiano
<p>Con Nero Express 6 fornito con la DVD Handycam, è possibile...</p>
<p>Eseguire la copia del contenuto di DVD da 8cm registrati con la DVD Handycam su DVD da 12cm.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Non è possibile copiare il contenuto dei dischi protetti da copia su DVD da 12cm.
Informazioni sull'assistenza per l'utente
<p>Per informazioni su Nero Express 6, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito.</p> <p>Homepage di Nero: http://www.nero.com</p> <p>Inoltre, per ulteriori informazioni sull'uso di Nero Express 6, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito. http://sony.nero-support.com</p>
Requisiti di sistema
<ul style="list-style-type: none">SO: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh non supportato) CPU: Intel Celeron 500 MHz o superiore (Pentium III 850 MHz o superiore consigliato) Memoria: 128 MB o superiore (256 MB o superiore consigliato) Spazio su disco fisso: memoria disponibile necessaria all'installazione: 250 MB o superiore Unità DVD: unità DVD supportate da Nero Express 6. Per ulteriori informazioni sulle unità DVD supportate da Nero Express 6, visitare il sito Web di Nero (http://www.nero.com) e leggere le informazioni sull'assistenza per l'utente.
Nota
<ul style="list-style-type: none">Se il disco nuovo e quello originale non sono dello stesso tipo, è possibile che il disco nuovo non venga riprodotto correttamente.
Aggiornamento
<p>È possibile acquistare un aggiornamento di Nero Express 6 facendo clic su  [Nero Online Upgrade] sul desktop.</p>
Disinstallazione
<ol style="list-style-type: none">Fare clic su [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Compare il pannel di control.</p> Haga clic en [Add/Remove Programs] (en Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>Aparece la lista de programas instalados en el ordenador.</p> Seleccione [Nero OEM] y haga clic en [Change/Remove]. Signa las instrucciones en pantalla para desinstalar Nero Express 6.
Información sobre la marca comercial
<ul style="list-style-type: none">Nero 6 y otros productos de software desarrollados por Nero AG son marcas registradas de Nero AG y sus subsidiarias y compañías afiliadas. Copyright © Nero AG y sus licenciadores 1996-2005 Picture Package es una marca comercial de Sony Corporation. Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc. registrada en los Estados Unidos y/o en otros países. Intel, Celeron y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation.


Português
<p>Com o Nero Express 6 fornecido com a DVD Handycam, pode...</p>
<p>Copiar o conteúdo de um 8cm DVD gravado com a DVD Handycam para um 12cm DVD.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Não pode copiar o conteúdo de discos protegidos contra cópia para um 12cm DVD.
Informações de apoio ao utilizador
<p>Para mais informações de contacto do Nero Express 6, vá para o website abaixo.</p> <p>Home page da Nero : http://www.nero.com</p> <p>Também pode encontrar mais informações sobre como utilizar o Nero Express 6 no website abaixo. http://sony.nero-support.com</p>
Requisitos do sistema
<ul style="list-style-type: none">SO: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh não suportado) CPU: Intel Celeron 500 MHz ou superior (Pentium III 850 MHz ou superior recomendado) Memória: 128 MB ou mais (256 MB ou mais recomendados) Espaco no disco rigidio: Memória disponível necessária para a instalação: 250 MB ou mais Unidade de DVD: Unidades de DVD compatíveis com o Nero Express 6. Para mais informações sobre as unidades de DVD compatíveis com o Nero Express 6, vá para o website da Nero (http://www.nero.com) e consulte as informações de apoio ao utilizador.
Notas
<ul style="list-style-type: none">A unidade de DVD do computador tem de poder ler 8cm DVD. Não pode utilizar a DVD Handycam como uma unidade de DVD para o computador.
Instalação
<p>Só é necessário fazer a instalação na primeira vez.</p> <p>[Nos modelos com uma tomada de ligação USB]</p> <ol style="list-style-type: none">Coloque o CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) fornecido na unidade de disco do computador. Quando aparecer o ecrã de instalação do Picture Package, carregue em [Saír] para fechar o ecrã. Clique duas vezes em [My Computer] (No Windows XP, Clique em [Start] → [My Computer]). Clique com o botão direito do rato em [PICTUREPACKAGE (E:)] (Unidade de disco)* e depois em [Open]. <ul style="list-style-type: none">Os nomes das unidades (por exemplo, (E:)) podem variar dependendo do computador. Clique duas vezes em  [Setuppx.exe] na pasta [Nero]. <p>Aparece o ecrã de instalação.</p> Signa as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação do Nero Express 6.


Modelos sem uma tomada de ligação USB]
<ol style="list-style-type: none">Coloque o CD-ROM (Nero Express 6) na unidade de disco do computador. Aparece o ecrã de instalação. Apague o ecrã de instalação. Apague as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação do Nero Express 6.
Gravar um DVD
<ol style="list-style-type: none">Abra a função de cópia do Nero Express 6. <ul style="list-style-type: none">Clique duas vezes em  [Copy DVD] no ambiente de trabalho. Vá para o Start Menu. Clique em [Start] → [Programs] (No Windows XP, [All Programs]) → [Nero] → [Nero OEM] → [NeroExpress]. Introduza um disco. <p>Coloque o 8cm DVD finalizado na unidade de disco do computador.</p> <p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Se copiar um disco não finalizado, não consegue reproduzi-lo corretamente. Comece a copiar. <p>Verifique se o disco gravado está na [Unidade de origem] e o disco novo na [Drive de destino] e clique em .</p> Signa as instruções que aparecem no ecrã para concluir a cópia. <p>Para informações, consulte o ficheiro de ajuda do Nero Express 6.</p> <p>Para abrir o ficheiro de ajuda, clique no ícone da Ajuda  e seleccione o comando adequado.</p>


Actualização
<p>Pode adquirir uma actualização do Nero Express 6 clicando em  [Nero Online Upgrade] no ambiente de trabalho.</p>
Desinstalação
<ol style="list-style-type: none">Clique em [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Aparece o painel de controlo.</p> Clique em [Add/Remove Programs] (No Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>Aparece a lista dos programas instalados no computador.</p> Selecione [Nero OEM] e clique em [Change/Remove]. Desinstale o Nero Express 6 seguindo as instruções que aparecem no ecrã.
Informações sobre as marcas comerciais
<ul style="list-style-type: none">Nero 6 e outros produtos de software desenvolvidos por Nero AG são marcas registradas de Nero AG e suas subsidiárias e empresas afiliadas. Copyright © Nero AG e seus licenciadores 1996-2005 Picture Package é uma marca comercial da Sony Corporation. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Macintosh é uma marca comercial da Apple Computer, Inc., registrada nos Estados Unidos e/ou noutros países. Intel, Celeron e Pentium são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation.


Spañol
<p>Con el programa Nero Express 6 suministrado con el DVD Handycam, es posible...</p>
<p>Copie el contenido de un DVD de 8 cm grabado con el DVD Handycam en un DVD de 12 cm.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">No se puede copiar el contenido de discos protegidos contra copia en un DVD de 12 cm.
Información de asistencia al usuario
<p>Para obtener información de contacto relacionada con Nero Express 6, visite la página Web que se facilita a continuación.</p> <p>Página Web principal de Nero: http://www.nero.com</p> <p>Asimismo, podrá encontrar más información acerca de la utilización de Nero Express 6 en la siguiente página Web: http://sony.nero-support.com</p>
Requisitos del sistema
<ul style="list-style-type: none">Sistema operativo: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (no admite Macintosh) CPU: Intel Celeron 500 MHz o superior (se recomienda Pentium III 850 MHz o superior) Memoria: 128 MB o más (se recomienda 256 MB o más) Espacio en disco duro: memoria disponible de 250 MB o más necesaria para la instalación Unidad de DVD: unidades de DVD compatibles con Nero Express 6. Para obtener más información sobre las unidades de DVD compatibles con Nero Express 6, visite la página Web de Nero (http://www.nero.com) y lea la información de asistencia al usuario.
Notas
<ul style="list-style-type: none">Si el disco nuevo no es del mismo tipo que el disco original, es posible que dicho disco nuevo no se reproduzca correctamente.
Actualización
<p>Puede adquirir una actualización de Nero Express 6 haciendo clic en  [Nero Online Upgrade] en el escritorio.</p>
Desinstalación
<ol style="list-style-type: none">Haga clic en [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Aparece el panel de control.</p> Haga clic en [Add/Remove Programs] (en Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>Aparece la lista de programas instalados en el ordenador.</p> Seleccione [Nero OEM] y haga clic en [Change/Remove]. Signa las instrucciones en pantalla para desinstalar Nero Express 6.

Italiano
<p>Con Nero Express 6 fornito con la DVD Handycam, è possibile...</p>
<p>Eseguire la copia del contenuto di DVD da 8cm registrati con la DVD Handycam su DVD da 12cm.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Non è possibile copiare il contenuto dei dischi protetti da copia su DVD da 12cm.
Informazioni sull'assistenza per l'utente
<p>Per informazioni su Nero Express 6, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito.</p> <p>Homepage di Nero: http://www.nero.com</p> <p>Inoltre, per ulteriori informazioni sull'uso di Nero Express 6, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito. http://sony.nero-support.com</p>
Requisiti di sistema
<ul style="list-style-type: none">SO: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh non supportato) CPU: Intel Celeron 500 MHz o superiore (Pentium III 850 MHz o superiore consigliato) Memoria: 128 MB o superiore (256 MB o superiore consigliato) Spazio su disco fisso: memoria disponibile necessaria all'installazione: 250 MB o superiore Unità DVD: unità DVD supportate da Nero Express 6. Per ulteriori informazioni sulle unità DVD supportate da Nero Express 6, visitare il sito Web di Nero (http://www.nero.com) e leggere le informazioni sull'assistenza per l'utente.
Nota
<ul style="list-style-type: none">Se il disco nuovo e quello originale non sono dello stesso tipo, è possibile che il disco nuovo non venga riprodotto correttamente.
Aggiornamento
<p>È possibile acquistare un aggiornamento di Nero Express 6 facendo clic su  [Nero Online Upgrade] sul desktop.</p>
Disinstallazione
<ol style="list-style-type: none">Fare clic su [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Viene visualizzata la finestra Control Panel.</p> Fare clic su [Add/Remove Programs] (n Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>Viene visualizzato l'elenco dei programmi installati sul computer.</p> Selezionare [Nero OEM], quindi fare clic su [Change/Remove]. Per disinstallare Nero Express 6, attenersi alle istruzioni a schermo.
Informazioni sui marchi di fabbrica
<ul style="list-style-type: none">Nero 6 e altri prodotti software sviluppati da Nero AG sono marchi di fabbrica registrati di Nero AG e delle relative filiali e affiliate. Copyright © Nero AG e relativi licenziatari 1996-2005 Picture Package è un marchio di fabbrica di Sony Corporation. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Intel, Celeron e Pentium sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Intel Corporation.

Português
<p>Com o Nero Express 6 fornecido com a DVD Handycam, pode...</p>
<p>Copiar o conteúdo de um 8cm DVD gravado com a DVD Handycam para um 12cm DVD.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Não pode copiar o conteúdo de discos protegidos contra cópia em um DVD de 12 cm.
Informações de apoio ao usuário
<p>Para obter informações de contato relacionadas com Nero Express 6, visite o site Web no endereço indicado a seguir.</p> <p>Home page do Nero: http://www.nero.com</p> <p>Além disso, você poderá encontrar mais informações sobre o uso do Nero Express 6, visitando o site Web no endereço indicado a seguir. http://sony.nero-support.com</p>
Requisitos do sistema
<ul style="list-style-type: none">Sistema operativo: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh não suportado) CPU: Intel Celeron 500 MHz ou superior (recomendamos Pentium III 850 MHz ou superior) Memória: 128 MB ou mais (recomendamos 256 MB ou mais) Espaco no disco rígido: Memória disponível necessária para a instalação: 250 MB ou mais Unidade de DVD: Unidades de DVD compatíveis com o Nero Express 6. Para obter mais informações sobre as unidades de DVD compatíveis com o Nero Express 6, vá para o website da Nero (http://www.nero.com) e leia a informação de assistência ao usuário.
Notas
<ul style="list-style-type: none">Se o disco novo não for do mesmo tipo do disco original, pode não conseguir reproduzi-lo corretamente.
Atualização
<p>Pode adquirir uma actualização de Nero Express 6 clicando em  [Nero Online Upgrade] no ambiente de trabalho.</p>
Desinstalação
<ol style="list-style-type: none">Clique em [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Aparece o painel de controlo.</p> Clique em [Add/Remove Programs] (No Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>Aparece a lista dos programas instalados no computador.</p> Selecione [Nero OEM] e clique em [Change/Remove]. Desinstale o Nero Express 6 seguindo as instruções que aparecem no ecrã.
Informações sobre as marcas comerciais
<ul style="list-style-type: none">Nero 6 y otros productos de software desarrollados por Nero AG son marcas registradas de Nero AG y sus subsidiarias y compañías afiliadas. Copyright © Nero AG y sus licenciadores 1996-2005 Picture Package es una marca comercial de Sony Corporation. Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc. registrada en los Estados Unidos y/o en otros países. Intel, Celeron y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

English
<p>With Nero Express 6 supplied with your DVD Handycam, you can...</p>
<p>Copy the contents of an 8cm DVD recorded with your DVD Handycam onto a 12cm DVD.</p>
<p>Note</p> <ul style="list-style-type: none">You cannot copy the contents of copy-protected discs onto a 12cm DVD.
User's support information
<p>For contact information of Nero Express 6, go to the website below.</p> <p>Nero home page: http://www.nero.com</p> <p>Also, find more information on using Nero Express 6 in the following website. http://sony.nero-support.com</p>
System requirements
<ul style="list-style-type: none">OS: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh not supported) CPU: Intel Celeron 500 MHz or faster (Pentium III 850 MHz or faster recommended) Memory: 128 MB or more (256 MB or more recommended) Hard disk space: Available memory required for installation: 250 MB or more DVD drive: DVD drives supported by Nero Express 6. For more information on DVD drives supported by Nero Express 6, go to the Nero website (http://www.nero.com) and read the user support information.
Installing
<ul style="list-style-type: none">The installation is required only for the first time. <p>[For models with a USB connecting jack]</p> <ol style="list-style-type: none">Place the supplied CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) in the disc drive of your computer. When the installation screen of Picture Package appears, press [Exit] to close the screen. Double-click [My Computer] (For Windows XP, Click [Start]→[My Computer]). Right-click [PICTUREPACKAGE (E:)] (Disc: drive) then click [Open]. <ul style="list-style-type: none">Drive names (such as (E:)) may vary depending on the computer. Double-click  [Setuppx.exe] in the [Nero] folder. The installation screen appears. Follow the on-screen instructions to complete Nero Express 6 installation. <p>[For models without a USB connecting jack]</p> <ol style="list-style-type: none">Place the CD-ROM (Nero Express 6) in the disc drive of your computer. The installation screen appears. Follow the on-screen instructions to complete Nero Express 6 installation.

Danski
<p>Med Nero Express 6, der fulgte med dit DVD Handycam, kan du...</p>
<p>Kopiere indholdet af en 8cm DVD, der er optaget med dit DVD Handycam, til en 12cm DVD.</p>
<p>Bemærk</p> <ul style="list-style-type: none">Du ikke kopiere indholdet af kopbeskyttede discs' til en 12cm DVD.
Brugersupportoplysninger
<p>Gå til nedenstående websted for at få kontaktoplysninger om Nero Express 6.</p> <p>Nero-hjemmeside: http://www.nero.com</p> <p>Du kan også finde flere oplysninger om brug af Nero Express 6 på følgende websted. http://sony.nero-support.com</p>
Systemkrav
<ul style="list-style-type: none">OS: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh understøttes ikke) CPU: Intel Celeron 500 MHz eller hurtigere (Pentium III 850 MHz eller hurtigere anbefales) Hukommelse: 128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales) Harddiskplads: Påkrævet ledig hukommelse til installation: 250 MB eller mere DVD-drev: DVD-drev, der understøttes af Nero Express 6. Der er flere oplysninger om DVD-drev, som understøttes af Nero Express 6, på Nero's websted (http://www.nero.com), og her kan du læse brugersupportoplysninger.
Bemærkninger
<ul style="list-style-type: none">Din computers DVD-drev skal kunne læse 8cm DVD'er. Du kan ikke bruge DVD Handycam som et DVD-drev til din computer.
Installation
<ul style="list-style-type: none">Installationen er kun påkrævet første gang. <p>[For modeller med et USB-tilslutningsstik]</p> <ol style="list-style-type: none">Sæt den medfølgende CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) i drevet i din computer. Når installationskærbilledet i Picture Package visas, trykker du på [Exit] for at lukke skærbilledet. Dobbeltklik på [My Computer] (for Windows XP, klik på [Start] → [My Computer]). Højreklik på [PICTUREPACKAGE (E:)] (drev)*, og klik derefter på [Open]. <ul style="list-style-type: none">Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren. Dobbeltklik på  [Setuppx.exe] i mappen [Nero]. <p>Installationskærbilledet vises.</p> Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af Nero Express 6.

Português
<p>Com o Nero Express 6 fornecido com a DVD Handycam, você pode...</p>
<p>Copiar o conteúdo de um 8cm DVD gravado com a DVD Handycam para um 12cm DVD.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Não é possível copiar o conteúdo dos discos protegidos contra cópia para um DVD de 12 cm.
Informações de apoio ao usuário
<p>Para obter informações de contato relacionadas com Nero Express 6, visite o site Web no endereço indicado a seguir.</p> <p>Home page do Nero: http://www.nero.com</p> <p>Além disso, você poderá encontrar mais informações sobre o uso do Nero Express 6, visitando o site Web no endereço indicado a seguir. http://sony.nero-support.com</p>
Requisitos do sistema
<ul style="list-style-type: none">Sistema operativo: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh não suportado) CPU: Intel Celeron 500 MHz ou superior (recomendamos Pentium III 850 MHz ou superior) Memória: 128 MB ou mais (recomendamos 256 MB ou mais) Espaco no disco rígido: Memória disponível necessária para a instalação: 250 MB ou mais Unidade de DVD: Unidades de DVD compatíveis com o Nero Express 6. Para obter mais informações sobre as unidades de DVD compatíveis com o Nero Express 6, vá para o website da Nero (http://www.nero.com) e leia a informação de assistência ao usuário.
Notas
<ul style="list-style-type: none">Se o disco novo não for do mesmo tipo do disco original, pode não conseguir reproduzi-lo corretamente.
Atualização
<p>Pode adquirir uma atualização de Nero Express 6 clicando em  [Nero Online Upgrade] no ambiente de trabalho.</p>
Desinstalação
<ol style="list-style-type: none">Clique em [Start] → [Settings] → [Control Panel]. <p>Control Panel aparece.</p> Clique [Add/Remove Programs] (For Windows XP, [Add or Remove Programs]). <p>A lista de programas instalados no seu computador aparece.</p> Selec [Nero OEM] e clique [Change/Remove]. Desinstale Nero Express 6 seguindo as instruções na tela.
Informação sobre a marca registrada
<ul style="list-style-type: none">Nero 6 e outros produtos de software desenvolvidos por Nero AG são marcas registradas de Nero AG e suas subsidiárias e parceiros de negócios. Copyright © Nero AG e seus licenciadores 1996-2005 Picture Package é uma marca registrada da Sony Corporation. Microsoft e Windows são marcas registradas de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc., registrada nos Estados Unidos e/ou em outros países. Intel, Celeron e Pentium são marcas registradas ou marcas registradas da Intel Corporation.

Português
<p>Com o Nero Express 6 fornecido com a DVD Handycam, é possível...</p>
<p>Eseguire la copia del contenuto di DVD da 8cm registrati con la DVD Handycam su DVD da 12cm.</p>
<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">Non è possibile copiare il contenuto dei dischi protetti da copia su DVD da 12cm.
Informazioni sull'assistenza per l'utente
<p>Per informazioni su Nero Express 6, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito.</p> <p>Homepage di Nero: http://www.nero.com</p> <p>Inoltre, per ulteriori informazioni sull'uso di Nero Express 6, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito. http://sony.nero-support.com</p>
Requisiti di sistema
<ul style="list-style-type: none">SO: Microsoft Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (Macintosh non supportato) CPU: Intel Celeron 500 MHz o superiore (Pentium III 850 MHz o superiore consigliato) Memoria: 128 MB o superiore (256 MB o superiore consigliato) Spazio su disco fisso: memoria disponibile necessaria all'installazione: 250 MB o superiore Unità DVD: unità DVD supportate da Nero Express 6. Per ulteriori informazioni sulle unità DVD supportate da Nero Express 6, visitare il sito Web di Nero (http://www.nero.com) e leggere le informazioni sull'assistenza per l'utente.
Nota

Ελληνικά
 <p>Με το λογισμικό Nero Express 6 που παρέχεται με την κάμερα DVD Handycam, μπορείτε...</p>
<p>να αντιγράψετε τα περιεχόμενα από ένα 8cm DVD που έχει εγγραφεί με την DVD Handycam ως ένα 12cm DVD.</p>
Σημείωση <ul style="list-style-type: none">Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα δίσκων με προστασία αντιγράφης σε 12cm DVD.
Πληροφορίες υποστήριξης χρήστη
<p>Για πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με το Nero Express 6, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web.</p> <p>Αρχική σελίδα του Nero: http://www.nero.com</p> <p>Επίσης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nero Express 6 στην ακόλουθη τοποθεσία web.</p> <p>http://sony.nero-support.com</p>

Απαιτήσεις συστήματος

- Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 98SE/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional (το λειτουργικό Macintosh δεν υποστηρίζεται)
- CPU: Intel Celeron 500 MHz ή γρηύτερη (συνιστάται Pentium III 850 MHz ή γρηύτερη)
- Μνήμη: 128 MB ή μεγαλύτερη (συνιστάται 256 MB ή μεγαλύτερη)
- Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου: Απαιτούμενη διαθέσιμη μνήμη για εγκατάσταση: 250 MB ή μεγαλύτερη
- Μονάδες DVD: Μονάδες DVD που υποστηρίζονται από το Nero Express 6.
 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες DVD που υποστηρίζονται από το Nero Express 6, μεταβείτε στην τοποθεσία web του Nero (http://www.nero.com) και ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης χρήστη.

Σημειώσεις

- Η μονάδα DVD που υπολογιστή σας πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης δίσκων 8cm DVD.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την DVD Handycam ως μονάδα DVD για τον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση

• Η εγκατάσταση είναι απαραίτητη μόνο την πρώτη φορά.

[Για τα μοντάδα με υποδοχή σύνδεσης USB]

- Τοποθετείστε το παρεχόμενο CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.
- Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο της οθόνης εγκατάστασης του Picture Package, πατήστε [Exit] για να κλείσετε το παράθυρο.
- Κάντε **δπλό** κλικ στο [My Computer] (Για τα Windows XP, **Επκλέξτε [Start] → [My Computer]**).
- Κάντε **δεξί** κλικ στην επιλογή [PICTUREPACKAGE (E)] (Μονάδα δίσκου)* και στη συνέχεια **επιλέξτε [Open]**.

* Τα ονόματα μονάδων (όπως το (E:)) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή.

- Κάντε **δπλό** κλικ στην επιλογή [Setup.exe] στο φάκελο [Nero]. Εμφανίζεται το παράθυρο της οθόνης εγκατάστασης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Nero Express 6.

ภาษาไทย

<p>Τών Nero Express 6 τίτλος ให้ท่านมาทราบ DVD Handycam ให้ท่านมาทราบ...</p>
<p>คัดลอกข้อมูลจากแผ่น 8cm DVD ที่มีบันทึกข้อมูล DVD Handycam ไปยังแผ่น 12cm DVD</p>
หมายเหตุ <ul style="list-style-type: none">ห้ามใช้การคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ที่มีการป้องกันป้องกัน 12cm DVD
รายละเอียดการสนับสนุนผู้ใช้
<p>ท่านสามารถดูข้อมูลการติดต่อสำหรับ Nero Express 6 ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้</p>
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nero.com
และท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Nero Express 6 ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://sony.nero-support.com

ระบบที่ต้องการ

- OS: Microsoft Windows 98SE/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional (ไม่สนับสนุน Macintosh)
- CPU: Intel Celeron 500 MHz หรือเร็วกว่า (แนะนำ Pentium III 850 MHz หรือเร็วกว่า)
- หน่วยความจำ: 128 MB หรือมากกว่า (ขอแนะนำ 256 MB หรือมากกว่า)
- เนื้อที่ว่างบนดิสก์: เนื้อที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง: 250 MB หรือมากกว่า
- เครื่องเล่น DVD: เครื่องเล่น DVD ที่บันทึกข้อมูล Nero Express 6
 - ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด DVD ที่มีบันทึกข้อมูลการให้ท่านมาทราบ Nero Express 6 ที่เว็บไซต์ Nero (http://www.nero.com) และดูข้อมูลการสนับสนุนผู้ใช้

หมายเหตุ

- เครื่องเล่น DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีบันทึก 8cm DVD
- ห้ามใช้การบันทึกข้อมูล DVD Handycam เป็นเครื่องเล่น DVD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตั้ง

• การติดตั้งมีความจำเป็นสำหรับการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น

[สำหรับรุ่นที่มีช่องต่อ USB]

- ใส่แผ่น CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) ที่ติดมากับเครื่องลงในหน่วยบันทึกของคอมพิวเตอร์
- เมื่อหน้าต่างการติดตั้งของ Picture Package ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Exit] เพื่อปิดหน้าต่าง
- ดับเบิลคลิก [My Computer] (สำหรับ Windows XP ให้คลิก [Start] → [My Computer])
- คลิกที่ไอคอนหน่วยบันทึก [PICTUREPACKAGE (E)] (ดิสก์ไดรฟ์) * จากนั้นคลิก [Open]
 - ชื่อไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น (E:)) อาจแตกต่างกันออกไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
- ดับเบิลคลิก 📁 [Setup.exe] ในโฟลเดอร์ [Nero] หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Nero Express 6 ให้เสร็จสิ้น

สำหรับรุ่นที่ไม่มีช่องต่อ USB
<p>ใส่แผ่น CD-ROM (Nero Express 6) ลงในเครื่องอ่านดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม</p>
<p>ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Nero Express 6 ให้เสร็จสิ้น</p>

Русский

С помощью программы Nero Express 6, поставляемой с DVD Handycam, можно...

Копировать содержание дисков 8cm DVD, записанное с помощью DVD Handycam, на диски 12cm DVD.

Примечание

- Содержание дисков, защищенных от копирования, невозможно копировать на диск 12cm DVD.

Информация по поддержке пользователей
<p>Для получения контактной информации по Nero Express 6 посетите следующий веб-сайт.</p> <p>Домашняя страница Nero: http://www.nero.com</p> <p>Кроме того, дополнительную информацию по использованию Nero Express 6 можно найти на следующем веб-сайте.</p> <p>http://sony.nero-support.com</p>

Системные требования

- OS: Microsoft Windows 98SE/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional (Macintosh не поддерживается)
- CPU: Intel Celeron 500 МГц или выше (рекомендуется Pentium III 850 МГц или выше)
- Память: 128 МБ или более (рекомендуется 256 МБ или более)
- Место на жестком диске: полезная память, необходимая для установки: 250 МБ или более
- Дисковод DVD: Дисководы DVD, поддерживаемые Nero Express 6.
 - Для получения дополнительной информации по дисководу DVD, поддерживаемым Nero Express 6, посетите веб-сайт Nero (http://www.nero.com) и прочтите информацию по поддержке пользователей.

Примечание

- Дисковод DVD компьютера должен поддерживать дисковод 8cm DVD.
- Нельзя использовать DVD Handycam в качестве дисковода DVD для компьютера.

Установка
<ul style="list-style-type: none">Установка требуется только при первой работе.

[Для моделей с гнездом подсоединения USB]

- Загрузите поставляемый CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) в дисковод компьютера.
- Когда появится экран установки программы Picture Package, нажмите на [Выход] для закрытия экрана.
- Дважды щелкните на [My Computer] (Для Windows XP, щелкните на [Start] → [My Computer]).
- Щелкните правой кнопкой на [PICTUREPACKAGE (E)] (Дисковод)*, затем щелкните на [Open].
 - Названия дисковода (такие как (E:)) могут различаться в зависимости от компьютера.
- Дважды щелкните на 📁 [Setup.exe.] в папке [Nero]. Экран установки появится.
- Следите инструкциям на экране для завершения установки программы Nero Express 6.

Bahasa Indonesia

<p>Dengan Nero Express 6 yang tersedia dengan DVD Handycam anda, anda dapat...</p>
<p>Mengkopi isi sebuah DVD 8cm yang direkam dengan DVD Handycam anda ke dalam sebuah DVD 12cm.</p>
Catatan <ul style="list-style-type: none">Anda tidak dapat mengkopi isi dari disk yang diproteksi ke dalam sebuah DVD 12cm.
Informasi layanan pengguna
<p>Untuk kontak informasi Nero Express 6, silakan kunjungi website di bawah ini.</p> <p>Home page Nero: http://www.nero.com</p> <p>Juga, dapatkan informasi lebih jauh mengenai cara menggunakan Nero Express 6 pada website berikut ini.</p> <p>http://sony.nero-support.com</p>

Melakukan burn pada DVD
<ol style="list-style-type: none">Mulailah fungsi kopi dari Nero Express 6. <ul style="list-style-type: none">Double-click 📁 [Copy DVD] pada desktop. Pergi ke Start Menu. Klik [Start] → [Programs] (Untuk Windows XP, [All Programs]) → [Nero] → [Nero OEM] → [NeroExpress]. Masukkan sebuah disk. <ul style="list-style-type: none">Taruh sebuah DVD 8cm yang sudah diselesaikan pada disk drive komputer anda. Catatan <ul style="list-style-type: none">Bila disk yang tidak diselesaikan dikopi, disk yang dikopi tersebut tidak akan diputar ulang dengan benar. Mulailah mengkopi. <ul style="list-style-type: none">Periksa disk yang sudah direkam telah berada di [Source drive] dan disk baru berada di [Destination drive], kemudian klik 🔗 [Burn]. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pengkopian. <ul style="list-style-type: none">Untuk lebih detil, lihat file help untuk Nero Express 6. <p>Untuk membuka file help, klik ikon Help 🔗 dan pilih perintah yang sesuai.</p>

Catatan

- Bila disk yang baru bukan merupakan tipe yang sama dengan disk aslinya, disk baru tersebut mungkin tidak dapat diputar ulang dengan benar.

Upgrade

Anda dapat membeli Nero Express 6 yang ter-upgrade dengan mengklik 📁 [Nero Online Upgrade] pada desktop.

- Proses uninstall**
- Klik [Start] → [Settings] → [Control Panel].
 - Klik [Add/Remove Programs] (Untuk Windows XP, [Add or Remove Programs]).
 - Pilih [Nero OEM] dan klik [Change/Remove].
 - Uninstall Nero Express 6 dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Informasi merek

- Nero 6 dan produk perangkat lunak lainnya yang dikembangkan oleh Nero AG merupakan merek terdaftar dari Nero AG dan anak perusahaannya dan aliansinya.
- Hak cipta © Nero AG dan pemberi lisensi 1996-2005
- Picture Package adalah merek dari Sony Corporation.
- Microsoft dan Windows adalah merek terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/ atau negara lainnya.
- Macintosh adalah merek dari Apple Computer, Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan/ atau negara lainnya.
- Intel, Celeron, dan Pentium adalah merek terdaftar atau merek dari Intel Corporation.

Melakukan instalasi

- Instalasi hanya diperlukan pada pertama kali.

[Untuk model-model dengan jack penghubung USB]

- Tempatkan CD-ROM yang tersedia (Picture Package Ver.1.8.1) dalam disk drive komputer anda.
- Bila layar instalasi Picture Package muncul, tekan [Exit] untuk menutup layar.
- Double-click [My Computer] (Untuk Windows XP, klik [Start] → [My Computer]).
- Klik kanan [PICTUREPACKAGE (E)] (Disk drive)* kemudian klik [Open].
 - * Nama drive (misalnya (E:)) dapat berbeda-beda tergantung dari komputer.
- Double-click 📁 [Setupp.exe] dalam folder [Nero]. Layar instalasi muncul.
- Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan instalasi Nero Express 6.

[Untuk model-model tanpa jack penghubung USB]

- Tempatkan CD-ROM Nero Express 6 dalam disk drive komputer anda. Layar instalasi muncul.
- Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan instalasi Nero Express 6.

한국어

DVD Handycam에付属된 Nero Express 6로 할 수 있는 작업

DVD Handycam으로 촬영한 8cm DVD의 내용을 12cm DVD에 복사

주의점

- 복사된 디스크의 내용은 12cm DVD에 복사할 수 없습니다.

사용자 지원 정보

Nero 홈페이지
<p>http://www.nero.com</p>
<p>해그의 웹사이트에는 Nero Express 6의 자세한 사용 방법이 기재되어 있습니다.</p> <p>http://sony.nero-support.com</p>

시스템 요건

- OS: Microsoft Windows 98SE/ Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional (Macintosh는 지원하지 않음)
- CPU: Intel Celeron 500 MHz 이상 (Pentium III 850 MHz 이상 권장)
- 메모리: 128 MB 이상(256 MB 이상 권장)
- 하드디스크 용량: 설치 시 필요한 메모리: 250 MB 이상
- DVD 드라이브: Nero Express를 지원하는 DVD 드라이브 * Nero Express에 대응하는 DVD 드라이브란 해서는Nero의 웹사이트 (http://www.nero.com)에서 사용자 지원 정보를 참조하여 주십시오.

주의점

- 복사된 컴퓨터용 DVD 드라이브는 8cm DVD로 활용 수 없게아 합니다.
- DVD Handycam을 컴퓨터의 DVD 드라이브로서 사용할 수는 없습니다.

설치

설치는 처음에만 필요합니다.
[USB연결 단자가 탑재된 모델인 경우]

- 부속된 CD-ROM(Picture Package Ver.1.8.1)을 컴퓨터의 디스크 드라이브에 넣습니다.
- Picture Package의 설치 화면이 나타나면 [확인]을 눌러서 화면을 닫습니다.
- [My Computer]를 더블 클릭 (Windows XP에서는 [Start] → [My Computer]를 클릭)합니다.
- [PICTUREPACKAGE(E)](디스크 드라이브)*를 오른쪽 클릭하고 [Open]을 클릭합니다.
 - * 드라이브명 (E:) 등은 컴퓨터에 따라 다릅니다.
- [Nero] 폴더의 📁 [Setupp.exe]를 설치 화면이 나타납니다.
- 화면의 지시에 따라 Nero Express 6의 설치를 완료합니다.

[USB연결 단자가 없는 모델인 경우]

- 부속된 CD-ROM(Nero Express 6)을 컴퓨터의 디스크 드라이브에 넣습니다. 설치 화면이 나타납니다.
- 화면의 지시에 따라 Nero Express 6의 설치를 완료합니다.

[USB연결 단자가 없는 모델인 경우]

- Nero 6 이 다른 제품 브랜드의 제품인 경우, 제조된 Nero AG 및 그의 라이선스 허락자 1996-2005
- Picture Package는 Sony Corporation, Microsoft 이 Windows являются зарегистрированными торговыми марками фирмы Nero AG и ее дочерних компаний и филиалов. Авторское право © Nero AG и его лицензиары 1996-2005 г.
- Picture Package является торговой маркой фирмы Sony Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками фирмы Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Macintosh является торговой маркой фирмы Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и/или других странах.
- Intel, Celeron и Pentium являются зарегистрированными торговыми марками фирмы Intel Corporation.

Bahasa Malaysia

<p>Dengan Nero Express 6 yang dibekalkan bersama dengan DVD Handycam anda, anda boleh...</p>
<p>Menyalin kandungan satu DVD 8sm yang dirakam dengan DVD Handycam anda kepada satu DVD 12sm.</p>
Nota <ul style="list-style-type: none">Anda tidak dapat menyalin kandungan cakera perlindungan salin kepada satu DVD 12sm.
Maklumat sokongan pengguna
<p>Untuk maklumat hubungan Nero Express 6, pergi ke laman web di bawah.</p> <p>Laman web Nero: http://www.nero.com</p> <p>Selain itu, cari lebih maklumat tentang penggunaan Nero Express 6 dalam laman web berikut.</p> <p>http://sony.nero-support.com</p>

Membakar DVD
<ol style="list-style-type: none">Mulakan fungsi salin Nero Express 6. <ul style="list-style-type: none">Klik dua kali 📁 [Copy DVD] pada desktop. Pergi ke Start Menu. Klik [Start] → [Programs] (Bagi Windows XP, [All Programs]) → [Nero] → [Nero OEM] → [NeroExpress]. Masukkan satu cakera. <ul style="list-style-type: none">Letakkan DVD 8sm yang teramat ke dalam pemacu cakera komputer anda. Nota <ul style="list-style-type: none">Jika cakera yang baru bukan sama jenis dengan cakera asal, cakera yang baru mungkin tidak akan dimain balik dengan betul. Mula menyalin <ul style="list-style-type: none">Periksa cakera yang dirakam adalah di dalam [Source drive] dan cakera yang baru adalah di dalam [Destination drive], kemudian klik 🔗 [Burn]. Ikut arahan pada skrin untuk menyelesaikan penyalinan <ul style="list-style-type: none">Untuk butiran lanjut, lihat fail bantuan bagi Nero Express 6. <p>Bagi membuka fail bantuan, klikkan ikon Bantuan 🔗 dan pilih perintah yang sesuai.</p>

Keperluan sistem

- Sistem Operasi: Microsoft Windows 98SE/ Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional (Macintosh tidak disokong)
- CPU: Intel Celeron 500 MHz atau lebih cepat (Pentium III 850 MHz atau lebih cepat disyorkan)
- Memori: 128 MB atau lebih (256 MB atau lebih disyorkan)
- Ruang cakera keras: Memori yang diperlukan untuk pemasangan: 250 MB atau lebih
- Pemacu DVD: Pemacu DVD yang disokong oleh Nero Express 6

Nota

- Pemacu DVD komputer anda mesti dapat membaca DVD 8sm.
- Anda tidak boleh menggunakan DVD Handycam sebagai pemacu DVD bagi komputer anda.

Pemasangan

- Pemasangan adalah diperlukan untuk kali pertama sahaja.

[Bagi model dengan satu jek penyambung USB]

- Letakkan CD-ROM (Picture Package Ver.1.8.1) yang dibekalkan ke dalam pemacu cakera komputer anda.
- Apabila skrin pemasangan Picture Package muncul, tekan [Exit] untuk menutup skrin.
- Klik dua kali [My Computer] (Untuk Windows XP, Klik [Start] → [My Computer]).
- Klik kanan [PICTUREPACKAGE (E)] (Nero cakera)* kemudian klik [Open].
 - * Nama pemacu (seperti (E:)) mungkin berbeza bergantung kepada komputer.
- Klik dua kali 📁 [Setupp.exe] dalam folder [Nero]. Skrin pemasangan muncul.
- Ikut arahan pada skrin untuk selesaikan pemasangan Nero Express 6.

[Bagi model yang tidak ada jek penyambung USB]

- Letakkan CD-ROM (Nero Express 6) ke dalam pemacu cakera komputer anda. Layar instalasi muncul.
- Ikuti arahan pada skrin untuk selesaikan pemasangan Nero Express 6.

中文（簡）

通过使用 DVD Handycam 附带的 Nero Express 6，您可以…

将 DVD Handycam 录制的 8cm DVD 的内容复制到 12cm DVD 上。

注

- 不能在12cm DVD上复制带有保护光盘的内容。

客户支持信息
<p>关于 Nero Express 6 的联系信息，请访问以下网站。</p> <p>Nero 主页： http://www.nero.com</p> <p>此外，还可以在以下网站中查找更多关于 Nero Express 6 的使用信息。</p> <p>http://sony.nero-support.com</p>

系统要求

- 操作系统：Microsoft Windows 98SE/ Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional（不支持 Macintosh）
- CPU：Intel Celeron 500 MHz或更快（建议使用 Pentium III 850 MHz 或更快的 CPU）
- 内存：128 MB或更大（建议使用256 MB 或更大内存）
- 硬盘空间：可用于安装的存储量：250 MB 或更大
- DVD 驱动器：Nero Express 6 支持的 DVD 驱动器
 - 关于 Nero Express 6 所支持的 DVD 驱动器的更多信息，请访问 Nero 网站（http://www.nero.com）并阅读客户支持信息。

升级

可以在桌面上的 🔗 [Nero Online Upgrade]。购买 Nero Express 6 升级软件。

卸載

- 单击[Start] → [Settings] → [Control Panel]。
 - 出现控制面板。
- 单击[Add/Remove Programs]（对于 Windows XP，单击[Add or Remove Programs]），出现计算机安装程序列表。
- 选择[Nero OEM]，然后单击[Change/Remove]。
- 按照屏幕上的说明卸载 Nero Express 6。

商标信息

- Nero 6 和由 Nero AG 开发的其他软件产品使用Nero AG以及其附属公司或会员的登录商标。
- 版权所有 © 属于 Nero AG 和它的技术输出方：1996-2005
- Picture Package 是 Sony Corporation 的商标。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和/或其他国家注册的商标。
- Intel, Celeron 以及 Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。

对于带有 USB 连接插孔的型号]

- 将 CD-ROM (Nero Express 6)放入计算机光盘驱动器中。出现安装画面。
- 按照屏幕上的说明完成 Nero Express 6 的安装。

[对于不带 USB 连接插孔的型号]

- 将 CD-ROM (Nero Express 6)放入计算机光盘驱动器中。出现安装画面。
- 按照屏幕上的说明完成 Nero Express 6 的安装。