


Mídia de Recuperação

O disco de Recovery (Mídia de Recuperação) é usado para restaurar o computador para a condição original de fábrica. Se o Windows não iniciar e você tiver excluído a área de recuperação, você precisará da Mídia de Recuperação para realizar a recuperação. Crie a Mídia de Recuperação imediatamente após o computador estar pronto para uso, utilizando uma mídia de boa qualidade.



Nota: Não é possível usar Mídia Blu-ray™ nem discos DVD-RAM, CD-R e CD-RW como Mídia de Recuperação.

Criando o disco de Recovery

- 1 Conecte seu computador à Internet, faça download e instale as atualizações mais recentes usando o VAIO Update.
- 2 Se seu computador não estiver equipado com uma unidade de disco ótico integrada, conecte uma unidade de disco ótico externa (não fornecida) ao computador e a uma fonte de energia AC.
- 3 Clique em **Iniciar** , **Todos os Programas**, **VAIO Care** e em **VAIO Care**. Se a janela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Sim**.



- 4 Clique em **Recuperação e restauração**, selecione **Recuperação** e clique em **Criar Mídia de Recuperação**.
- 5 Leia as instruções na tela com atenção e clique em **Avançar**.
- 6 Insira a mídia que deseja usar.
- 7 Siga as instruções na tela.

Atenção: Todos os dados pessoais e softwares instalados posteriormente serão apagados após a realização do recovery. Recomendamos a realização do backup antes de realizar o recovery.